### 日立自動ホームベーカリー保証書「持込修理」

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障 した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。

お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

形	L	HB-C3	※ お	買い	上げ	日	保	証	期	間
名		ID-C3	平成	年	月	日	本	体:	1	年
※ お	ご住所	〒 -	1							•
※お客様	ご芳名	1								様
※ 販	住 所									
※販売店	店 名			電話						

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
- (二)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
- (ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
- (へ)本書のご提示がない場合。
- (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、別紙のご相談窓口一覧表をご覧のうえ、お近くの窓口にご相談ください。
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
- ●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期 間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別紙のご相談窓口一覧表の 窓口にお問い合わせください。
- ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

<b>修理メモ</b>	•

### 株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111


#### NH212040-01 9807(DC·明)

# 日立自動ホームベーカリー 取扱説明書

HB-C3形

家庭用

# 焼きたて通り



この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は保証書、ご相談窓口一覧表とともに大切に保存してください。

### HITACHI



### もくじ

安全のため必ずお守りください2	
パン作りをする前に5	
仕 様5	
各メニューの工程と時間 6	
パンをおいしく食べるために	
各部のなまえ8	
操作部のキーのはたらき 9	

#### 使いかた

.0 1/3 / C	
●食パンの作りかた	10
●タイマーを使うとき	14
●マイルド食パンの作りかた	15
●ぶどうパンの作りかた	15
●食パンを急いで作るとき	16
●全粒粉パンの作りかた	17
●生地の作りかた(発酵まで)	18
●ケーキの作りかた	19
ケーキ1を使って作るとき	20
ケーキ2を使って作るとき	21
●ジャムの作りかた	22
●ピザ生地の作りかた	24

26

# 安全のため必ずお守りください

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

**絵表示の例**②記号は「禁止」(しないでください) を示します。


⚠ 注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容

● 記号は「強制」(必ずしてください) を 示します。

## ⚠ 警 告


改造はしない 修理技術者以外の人は、絶対に分 解したり、修理をしない

火災・感電・けがの原因 修理はお買い上げの販売店または日立 家電品のお客様ご相談窓口にご相談く ださい



定格15A以上のコンセントを単独 で使用する

分岐コンセント部分 の異常発熱による 発火の原因



交流100V以外の電源は使用しない 感電・火災の原因



水につけたり、水をかけたりしない




子供だけで使用させたり、幼児の 手の届くところで使用しない



コードやプラグが傷んでいたり、 コンセントの差し込みがゆるいと きは使用しない

感電・ショート・ 発火の原因




コードを傷つけたり、破損させたり、 加工したり、無理に曲げたり、引っ 張ったり、ねじったり、たばねたり、 重いものをのせたり、はさみ込んだ りしない




### **企 注 意**

プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグ部を持って引き抜く 感電・ショート・発火の原因




不安定な場所や熱に弱い敷物の上で は使用しない

火災の原因



使用時以外はプラグをコンセントから抜く


絶縁劣化による感電·漏電による火災・や けど・けがの原因




排気口に手をふれない

やけどの原因

特に乳幼児にはふれさせないようご注意く ださい




使用中や使用直後は高温部にふれない 高温のためやけどの原因




●こんな場所では使用しないでください。火災の原因になります。

壁の近く

直射日光が当たる場所や火気の近く





壁や物から10cm以上離してください。

●上に物をのせて使わないでください。 ふきんなどをかぶせたりすると、火災の原因に なります。



●でき上がり直後は、パンケース、庫内、 ハネ、ふたなどが熱くなっています。パン ケースは絶対に素手では取り出さないでく ださい。やけどの原因になります。 ミトンやふきんなどをご使用ください。



●庫内はいつも清潔にして使用してください。 汚れやカスをためたままにしていると、火災の 原因になります。



●パンケースの中に水を入れて湯を 沸かさないでください。 本体の故障の原因になります。



# パン作りをする前に

●パン作りに必要な材料です

#### 砂糖 パン作りに一番必要なもの! イーストの発酵を助けます! ドライ ●予備発酵のいらないものを使いま ●焼色や風味を良くし、パンのやわ イースト らかさを保ちます。 す。 適度な温度・水・糖分を与えると 活動して、炭酸ガスを作ります。 バター パンが固くなるのを防ぎます! ●やわらかく、ツヤのあるパンに仕 ●パン作りは一般にたんぱく質の多 小麦粉 上げます。 い強力粉を使います。 /パンの種類により薄力粉を混 \ スキムミルク 光沢や風味を良くします! **\ぜることもあります。** ●パンの光沢や風味を良くし、パン ●水でねると "グルテン" が形成されて のやわらかさを保ちます。 空気を包むのでパンがふくれます。 イーストの働きをコントロール! ●生地のグルテンを安定させます。 ●パンの生命、グルテンを形成する 水 また、発酵しすぎをおさえる役目 ための小麦粉につぐ主材料です。 もします。 水はパンのできばえを大きく左右 します。

#### マイルド食パンとビッグピザ生地

マイルド食パン 材料に薄力粉、牛乳、卵等が入るためソフトな食感のパンになります。

(15ページ参照)

食パンと同じメニューで作ります。

ビッグピザ生地)

28cmのピザ生地2枚分が一度にできます。

(62.63ページ参照)

生地を取り出した後、オーブンを使い、発酵、成型、焼きを行ないピザを作

ります。

定		格	<b>4</b>	<u> </u>	圧	交流1000			
定	格	F	哥	波	数	50/60Hz共用			
定	格	消	費	電	カ	50Hz: 670W、60Hz: 680W			
H	一 タ	_	消	費 電	カ	50Hz: 57W、60Hz: 67W			
大		₹	<del>*</del>		さ	幅21.6cm 奥行31.0cm 高さ35.5cm			
質	量(重量)				量 )	約6.4kg			
タ		1		7		食 パ ン:4時間20分~13時間 (デジタル・逆算式) -			
,	全			全粒粉パン:4時間 ~13時間					
		ド	の	長	さ	約1.4m			
温	度	۲	ュ		ズ	192°C			

# 各メニューの工程と時間

**●各工程の時間は室温により多少異なります。(でき上がるまでの所要時間は変わりません。)** 

メニュー	1 前ねり	2 ねかし	3 後ねり	4 一次発酵	5 ガス抜き	6 二次発酵	7 焼き上げ	8 仕上げ	所要時間
食 パ ン / マイルド食パン	9分	5分	18分 〈 22分	60分 〈 70分	20秒	70分	63分 〈 68分	10分 〈 19分	4時間10分
食パンおいそぎ	9分	5分	16分 〈 20分	15分	20秒	45分	65分	10分 〈 14分	2時間50分
全粒粉パン	11分	40分	14分	26分	20秒	70分	55分	13分	3時間50分
発酵まで	9分	5分	16分 〈 24分	64分 〈 72分		_			1時間40分

スポンジケーキ	焼き1	7分	焼き2	48分	仕上げ	20分	所要時間 1時間15分
パウンドケーキ	жет	7 ))	焼き2	58分		20)	所要時間 1時間25分

ジ ャ ム 予熱 15分	煮込み 50分 (ハネがゆっくり回ります)	仕上げ	5分	所要時間 1時間10分
--------------	--------------------------	-----	----	-------------

メニュー	1 前ねり	2 ねり1	3 一次発酵	4 ねり2	5 二次発酵	所要時間
ピ ザ 生 地	3分	20分	10分	10分	10分	53分

# パンをおいしく食べるために

●上手に焼き上げ、おいしく食べるコツ!



### 材料は新鮮なものを

●粉は湿気がキライです。 製造年月日の新しいも のを選び、開封後はで きるだけ早目に使いま しょう。



### ドライイーストについて

●このホームベーカリーは 「予備発酵のいらないド ライイースト」を使用し ます。ドライイーストは 生き物です。開封後は密 封して冷蔵庫または冷凍 庫に入れて保存しましょ う。






### 材料は正確にはかりましょう

●正確にはからないと、でき上がりが悪くなってしまいます。

付属のスプーンでは かるときは、山盛り にしたり、押しつけ たりしないでくださ い。

きりで。



**X** 

付属のスプーン を使わないとき は料理用のはか り(1目盛10g 以下のもの)を お使いください。





### おいしく食べるときは

できたてはそのままおいしくいただけます。 トーストにすれば「サクッ」とした歯ざわり でいただけます。

33ページからの「料理集」を参考にバラエティにとんだくふうをしてみましょう。

### 保存のしかた


よくさましてからラップに包むか、ビニール 袋に入れます。(パンが固くなるのを防ぎます。)


●2、3日程度なら 冷蔵庫へ。 ●長期間なら 冷凍庫へ。






# 各部のなまえ





# 操作部のキーのはたらき



「食パン/マイルド食パン」「食パンおいそぎ」「全粒粉パン」「発酵まで」「ケー キ」「ジャム」「ピザ生地」のメニューを選ぶときに押します。 押すごとにメニューが順次切り換わります。 通電すると、最初は必ず「食パン/マイルド食パン」メニューが表示されます。 タイマーの時間をセットするときに押します。「食パン」のときは4時間20分~ 13時間後まで、「全粒粉パン」のときは4時間~13時間後までセットできます。 メニューをセットしてこのキーを押すと、最短の予約時間を表示します。押すご (タイマー) とに10分単位で進み、押し続けると早送りになります。 「ケーキ」メニューを選択してからこのキーを押すと、ケーキ1とケーキ2の切り 換えができます。 ※タイマーは「食パン」「全粒粉パン」メニューのときだけ使えます。 **→** うすい **→** □ □ □ □ 焼色を変えたいときに押します。 キーを押さないときは標準(3段階目)に設定さ れています。押すごとに焼色が切り換わり、5段 (焼色) 階の調節ができます。

- ●調理を始めるとき、タイマーをセットしてスタートさせるときに押します。
- ●動作中に押すと動作を止め、設定をクリアします。 キーを押しまちがえたとき、タイマーセットを取り消したいとき、調理を途中 で止めたいときに押します。(約1秒間押し続けてください)
- ) ※このキーで「切」にすると、「食パン/マイルド食パン」メニュー、標準(3段 階目)の設定に戻ります。

スタート


# 使いかた

### 食パンの作りかた



食パン/マイルド食パン





所要時間:4時間10分

以上のボタン操作に従っておこないます。 詳しくは以下の手順に従ってください。

### 材料を準備する

大きさ材料	1.5斤分	1斤分
水	270ml	180ml
強 · 力 粉	375g	250g
塩	付属スプーン小1 ½2 (6g)	付属スプーン小 1 (4g)
砂糖	付属スプーン大3 (21g)	付属スプーン大2 (14g)
バ タ ー	23g	15g
スキムミルク	付属スプーン大1½ (7.5g)	付属スプーン大1 (5g)
ドライイースト (予備発酵のいらないもの)	付属スプーン中1½ (4.5g)	付属スプーン中 1 (3g)

- ●0.5斤の食パンを作る場合、 1斤分の材料の分量を全て半 分にしてください。
- ●水は5℃~20℃の間の水を 使用してください。
- ●室温が高いとき (約28℃以上)は、 強力粉を25g増やしてください。

1.5斤 → 400g 1斤 → 275g

#### 食パンミックスについて

日立自動ホームベーカリー専 用の「ミックス粉」をご利用い ただくと、材料が配合されて います(イーストは別袋)ので、 水を加えるだけで手軽に作れ ます。お買い上げの販売店で お求めください。(1袋で1斤分)

### 材料は正しくはかりましょう

材料の計量が正しくないと、パンの できあがりが悪くなってしまいます。 ●付属のスプーンの場合 (すりきりではかります)










# 本体からパンケースを取り出し、ハネをセットする

**●**ふたを開けパンケースのハン ドルを持って引き抜きます。



②ハネを回転軸に差し込み ます。

●八ネは確実にセットしてく ださい。

確実にセットしないと運転 中にはずれて生地がうまく ねれません。


## パンケースに材料を入れる


次の順序で入れてください。(すぐ始める場合はどの順序で入れてもかまいません)

- ●水を入れます。 ②強力粉、塩、砂糖、 バター、スキムミ ルクを入れます。
  - ③ドライイーストを入れます。 ドライイーストは粉の中央 部に水にふれないように入
    - れます。

うときは 水の中にイー ストが入らな いよう、特に 注意してくだ さい。 水にふれると イーストが発 酵してパンが うまくできな いことがあり ます。


●タイマーを使






パンケースを本体に入れる

●本体のガイドにパンケースの突起部を 合わせて入れます。



**②**カチッと音がするまでパンケースを上から 押し込み、ハンドルを後側に倒します。



# ふたをする


ふたのとってを持って、 確実に閉めてください。




●ふたを確実に 閉めないと、 パンがうまく できません。

# プラグをコンセントに差し込む

プラグをコンセントに差し 込むと表示部に「食パン/ マイルド食パン」メニュー と焼色のレベルが表示され ます。






- ●焼色を変えるときは(焼) キーを押してお好みの焼 色を選んでください。 キーを押さない場合は標 準(3段階目)の焼色にな ります。 スタートした後でも、エ 程が「焼き」に入る前で
- ができます。 ●(<del>xŷ-i)</del>キーを押してもスタ ートしない場合は30ペー


ジをご覧ください。

あれば焼色を変えること

- 「焼き | 表示中、「できょ がり」表示の点滅中は本 体が熱くなっていますの でご注意ください。
- ●後ねりの途中でブザーが 鳴りますが、食パンの場 合はそのままにしておき ます。



- ●ブザーが鳴り終わっても (空)キーを押さなかった 場合はさらに30分間送 風し、保温しながら1時 間後に自動的にスイッチ が切れます。これは万一 パンの取り出しが遅れた 場合でも温かさを保ちな がらパンがべたつかない ようにするためです。
- ●熱いパンケースを本体の 上や熱に弱い敷物の上に 置かないでください。変 色や変形、穴あきの原因 になります。




#### ハネについて

- ●パンといっしょにハネが はずれてしまったときは 熱くなっていますので、 はしなどで取り除いてく ださい。
- ●ハネがパンケースに残っ ている場合は、26ページ の「お手入れ」をご覧に なりはずしてください。



プラグを持ってコンセントから抜 いてください。



●プラグを抜かないで 6年 キーだけ押すと「食パン /ぶどうパン| メニュー が表示されたままになり ます。

### ちょっとひと言

「でき上がり」表示が点滅を始めるとパンは焼き上がっていますので、パンを取り出すことができます。

●ペーキーを押し(約1 秒間)、運転を止めてか らパンケースを取り出 します。

②パンをパンケースから 取り出し、網などに乗 せてひとはだ程度の温 度にさまします。

本体、パンケースなどが非常に高温になっ ていますので十分注意してください。パン を取り出すときは、必ずミトンやふきんを 使ってください。

### タイマーを使うとき

※「食パンおいそぎ」「発酵まで」「ケーキ」「ジャム」「ピザ生地」 メニューではタイマーは使えません。



食パン/マイルド食パン (または)全粒粉パン





スタート

準備と①~⑤の手順は「食パンの作りかた」(または「全粒粉パンの作りかた」) と同じ(10~12、17ページ参照)

# (メニュー)キーでメニュー(「食パン/マイルド食パ ン」または「全粒粉パン」)を選び、ダマーキー で、でき上がりまでの時間をセットする

●食パン:4時間20分から13時間後まで10分単位でセットできます。

●全粒粉パン:4時間から13時間後まで10分単位でセットできます。

食パン、全粒粉パンの材料以外の材料を使用するときは、タイマーは使用しないでく ださい。材料が変質する原因になります。

例:現在の時刻が午後9時で翌朝6時30分に焼き上げたい場合。 現在の時刻から翌朝6時30分までは9時間30分ありますのでタイマーを「9:30) に セットします。

●「食パン」はそのまま、「全粒粉パン」の ときは (メニュー)キーを押して「全粒粉パン」 に合わせます。



4:20 が点滅 \_\_\_\_ 表示されます。

2 (タィマ-)キーを押します。



**9:30** ではな すと点滅しま

タイマー設定が合わせた い時間より進みすぎたと きは、そのまま押し続け ると「4:20 に戻りますの で再設定してください。

9:30 と調理 中ランプが点 灯してセット 完了です。

でき上がりまでの時間を 1分きざみで表示します。 9:29 9:28 . .

調理開始からでき上がりまでは「食パンの作りかた」と同じです。

### マイルド食パンの作りかた



(焼色)うすい ■

スタート

所要時間:4時間10分

### 準備 材料を準備する

材料	<u></u>	きさ	1.5斤分
	水		70ml
牛		乳	150ml
強	カ	粉	75g
薄	カ	粉	300g
	塩		付属スプーン小1 ½ (6g)
砂		糖	付属スプーン大3 (21g)
マーバ	ガリン タ	又は 一	23g
	阿		中1個
	イイー 酵のいらな		付属スプーン中1 (3g)

- ●タイマーは使わないでください。変質の原因になります。
- ●水は5℃~20℃の間の水を使用してください。

*(①~⑤*の手順は「食パンの作りかた」と同じ (10~12ページ参照)



### スタートする

- (メニュー) キーで「食パン/マイルド食パン」を選びます。
- 2 (焼色) キーで かいおいそぎ 「うすい」を発表で 選びます。
- 3 (スタート) キーを押します。

**⑦~⑨**の手順は「食パンの作りかた」と同じ (13ページ参照)

### ぶどうパンの作りかた



食パン/マイルド食パン



スタート

所要時間:4時間10分

### 材料を用意する(食パンと同じ材料でぶどうのみ追加します。)

パンの大きさ 1.5斤 1斤 干しぶどうの量 90g 60g

- でください。変質の 原因になります。
- ●タイマーは使わない ●最初からパンケース内に入れないでください。後ねりの 途中で干しぶどうを入れます。ブザーが鳴る前に入れる と干しぶどうがつぶれたり、生地に色がついたりします。

### *①~⑤*の手順は「食パンの作りかた」と同じ(10~12ページ参照)

### スタートする


- **●**(メニュー) キーで「食パン/マイルド食 ブザーが鳴ったら干しぶどうを入れます。 パン」を選びます。
- ② (2/2-1) キーを押します。

調理中ランプが点灯し、でき上がりま での時間 4:10 が表示され、ねりが 始まります。

ねり上がりの6分前にブザーが鳴ります。ブザー が鳴ったらすぐにふたを開け、干しぶどうをパン ケースに入れます。(干しぶどうを入れたら庫内 の温度が下がらないようすぐふたを閉めてくださ い。)ねりはそのまま続いています。

### *⑦~⑨*の手順は「食パンの作りかた」と同じ(13ページ参照)

### 食パンを急いで作るとき



### 準備 材料を用意する

_			<del>,                                     </del>	
材料		大きさ 〜〜	1.5斤分	1斤分
	水		270ml	180ml
強	カ	粉	375g	250g
	塩		付属スプーン小1½ (6g)	付属スプーン小 1 (4g)
砂		糖	付属スプーン大3 (21g)	付属スプーン大2 (14g)
バ	タ		23g	15g
	ムミ	ルシ	付属スプーン大11/2 (7.5g)	付属スプーン大1 (5g)
1	イイー 学のいらな		付属スプーン中3 (9g)	付属スプーン中2 (6g)

●ドライイーストを標準より多く 入れて作ります。(強制的にふく らますため、少しイースト臭が 残り、ふくらみが小さくなると きがあります。)


所要時間:2時間50分

- ●「ぶどうパン」などの混ぜものパンのときは「食パンおいそぎ」 は使えません。
- ●「食パンおいそぎ」メニューでは タイマーは使えません。

### ①~⑤の手順は「食パンの作りかた」と同じ(10~12ページ参照)

# **6** スタートする


後ねり



**前ねり** … 調理中ランプが点灯し、でき上がりまでの時 ■ 間**2:50** が表示され、ねりが始まります。

発酵まで

ケーキ ジャム ピザ生地 うずい---



ニューに合わせてください。

●必ず「食パンおいそぎ」メ


●焼色調節については「食 パンの作りかた」と同様 の操作をおこなってくだ さい。

発酵からでき上がりまでは「食パンの作りかた」と同じです。

⑦~⑨の手順は「食パンの作りかた」と同じ(13ページ参照)

 $(2:49,2:48\cdots)$ 

### 全粒粉パンの作りかた



所要時間:3時間50分

### 準備 材料を用意する

材料	<b>*</b>	<b>さき</b> さ	1.5斤分	1斤分
	水		300ml	200ml
全	粒	粉	300g	200g
強	カ	粉	100g	65g
	塩		付属スプーン小1 1/2 (6g)	付属スプーン小1 (4g)
バ	タ	_	23g	15g
黒ミ	ツ(ハチ	ミツ)	付属スプーン大2 (38g)	付属スプーン大1 ½ (28g)
	イイー 酵のいらな			付属スプーン中1 ½ (4.5g)

- ●全粒粉は小麦の粒をふすまを残したまま丸ごとひいた粉です。
- ●室温が高いとき(約28℃以上) は冷水(約5℃)を使用してく ださい。

### ①~⑤の手順は「食パンの作りかた」と同じ(10~12ページ参照)

# **6** スタートする

● (x-1) キーで「全粒粉パン」を選びます。



② (2)キーを押します。

前ねり … 調理中ランプが点灯し、でき上がりまでの時間 3:50 が表示され、ねりが始まります。



でき上がりまでの時間を1分きざみで表示します。\_\_\_\_\_

(後ねり) (3:4g、3:48···)

- ●必ず「全粒粉パン」メニュー に合わせてください。
- ●焼色調節については「食 パンの作りかた」と同様 の操作をおこなってくだ さい。
- ●全粒粉パンは、食パンに 比べふくらみが悪くなり ます。全粒粉は小麦粉に 比べグルテンが少ないた めで、異常ではありませ ん。


発酵からでき上がりまでは「食パンの作りかた」と同じです。

「⑦~**⑨**の手順は「食パンの作りかた」と同じ(13ページ参照)

### 生地の作りかた(一次発酵まで)



発酵まで



所要時間:1時間40分

### 準備 材料を用意する

パン生地を作るためのメニューです。33ページからの 「料理集」を参考にして、お好みのパンの材料を用意し てください。


● 「発酵まで | メニューではタイマー は使えません。

### ①~⑤の手順は「食パンの作りかた」と同じ(10~12ページ参照)



### スタートする

● (メニュー) キーで「発酵まで」 を選びます。



●必ず「発酵まで」メニューに 合わせてください。

② (3/-1) キーを押します。




前ねり … 調理中ランブが点灯し、一次発酵完了までの 時間は47が表示され、ねりが始まります。






一次発酵完了までの時間を1分きざみで表示します。  $(|:39|, ::38| \cdot \cdot \cdot)$ 




(でき上がり) … 一次発酵が終わると「でき上がり」が点灯してブザーが鳴っ てお知らせします。時間表示は **?** になります。



# 生地を取り出す

- (29-1) キーを押してふたを開け、 パンケースを取り出します。
- ②パンケースの中で生地を中央 にまとめ、生地を傷めないよ うにそっと取り出します。



- ●ハネが生地についてくること がありますので取り除いてく ださい。
- ●使用後はプラグをもって コンセントから抜いてく ださい。

【でき上がった生地は料理集を参考にお好みに成形してオーブンで二次発酵、焼き上げをおこなってください。

### ケーキの作りかた

「ケーキ」メニューはケーキの種類によって2通りあります。

ケーキ1:スポンジケーキ用のモードです。油脂分の少ない軽いケーキです。

スポンジケーキ、チョコレートスポンジケーキに使います。

ケーキ2:バターケーキ用のモードです。バターの多いしっとりしたケーキです。

パウンドケーキ、フルーツケーキに使います。

### 準備 生地を作る

#### スポンジケーキ

### 材料 薄力粉 ...... 130g グラニュー糖 ..... 105g バター ...... 30g バニラエッセンス ……… 少々(3滴ぐらい) ラム酒 ...... 30ml (大さじ2)

#### 作りかた

- (1)ボールに卵を割り入れて、泡立て器でよくほぐす。
- ②グラニュー糖を2~3回に分けて加えながらよく泡立て る。白っぽくなり、生地で字が書けるくらいまで十分 に泡立てる。(泡立てが不十分だとふくらみません。)
- ベーキングパウダー ……… 4g(スプーン中1) ③ベーキングパウダーと小麦粉をあわせてふるい、②の 生地に加えさっくりと混ぜる。
  - (4)溶かしバターとバニラエッセンス、ラム酒を入れ、ね らないように手早く混ぜる。

### パウンドケーキ

材料 薄力粉 ...... 195g

卵 (L玉) .......3個 グラニュー糖 ......160g バター ..... 110g


バニラエッセンス ……… 少々(3滴ぐらい)

牛乳 …………………… 30ml (大さじ2)

#### 作りかた


- (1)室温にもどしたバターをボールに入れ、泡立て器でか き混ぜてクリーム状にする。
- ②グラニュー糖の約2/3 (110g) を2回に分けて①に加 え、白っぽくなるまでよくすり混ぜる。
- ベーキングパウダー ……… 4g(スプーン中1) ③卵を卵黄と卵白に分け、卵黄だけを1個ずつ②に加え て、そのつどよく混ぜ合わせる。
  - (4)別のボールに卵白を入れてつのがピンと立つぐらいま で泡立て、残りのグラニュー糖(50g)を入れてさら に泡立て、つやのあるメレンゲを作る。
  - (5)(4)のメレンゲの半量を(3)に加えてよく混ぜ合わせ、次 にあらかじめふるっておいた小麦粉を半量ずつ2回に分 けて加え、そのつど手早くさっくりと混ぜ合わせる。
  - (6)(5)に残りのメレンゲを加えて泡が消えないように手早 くさっくりと混ぜる。

### ケーキ1を使って作るとき




所要時間:1時間15分

- 2 パンケースに生地を流し込む
- 3 パンケースを本体に入れふたをする (11ページ3/4) 参照)
- 4 プラグをコンセントに差し込む (12ページ(5) 参照)




⑥⑦の手順は「ケーキ2」と同じ(21ページ参照)

### ケーキ2を使って作るとき



所要時間:1時間25分

### (1)~(2)の手順は「ケーキ1」と同じ(20ページ参照)



- ●必ず「ケーキ」メニューに 合わせてください。
- (<-<u>1</u>) キーを押してから (<-<u>1</u>) キーを押します。

仕上げからでき上がりまでは「ケーキ1」と同じです。


# 6 (スタート) キーを押してケーキを取り出す

●ブザーが鳴り終わったら、

(ダー) キーを押し、パンケースを取り出します。


②ケーキを取り出します。 パンケースを逆さにし、底 部をもって振りケーキを取 り出します。





# 7 使用後はプラグをコンセントから抜く (13ページ 9) 参照)

### ジャムの作りかた



所要時間:1時間10分

### 材料を用意する

グラニュー糖 ......80g

いちごジャム 材料

いちご ...... 300g

〈下ごしらえ〉

いちごはうすい塩水で洗っ てへ夕を取り、1/2~1/4に

●「ジャム」メニューで はタイマーは使えま せん。

レモン汁 ………… 付属スプーン大1 切っておきます。

本体からパンケースを取り出し、ハネをセットする (10ページ(1)参照)

●八ネは確実にセットして ください。

パンケースに材料を入れる

●いちごとグラニュー糖をパ ンケースに入れ、ケースを 振ってよく混ぜます。



●固めに仕上げたいときには、 スプーン中 1 杯ほどのペク チン(粉末)を加えてくだ さい。

2そのまま30分程おいてグ ラニュー糖が溶けてきたら、 レモン汁を加えます。



パンケースを本体にセットし、ふたをする

(11ページ(3)(4)参照) ●パンケースは確実にセッ トし、ふたは確実に閉め てください。

プラグをコンセントに差し込む (12ページ(5)参照)

スタートする


● (メーニュー) キーで「ジャム」を選びます。

食パン/マイルト食パン 時間 分後 食パンおいそぎ 全粒粉パン

**②** (スタート) キーを押します。

煮込み

予熱…調理中ランプが点灯し、でき上がりまでの 時間 1:10 が表示され、15分間加熱します。 その後50分間は一定の時間をおいてハネを 回転させながら加熱します。




でき上がりまでの時間を1分きざみで表示します。 (1:09.1:08...)

**仕上げ** … 「でき上がり」が点滅し、冷却を始めます。



(でき上がり) … 「でき上がり」が点灯し、ブザーでお知らせします。



でき上がったジャムを容器に移す

●ブザーが鳴り終わったら

(全)キーを押し、本体から

パンケースを取り出します。

2パンケースを図のように傾 け、ゴムベラなどを使って ジャムを取り出します。



●ジャムを取り出した後は. すぐにパンケースの中を 洗ってください。 ジャムが残っているとパ ンケースやハネのフッ素 加工を傷めてしまいます。

●必ず「ジャム」メニューに


合わせてください。

使用後はプラグをコンセントから抜く

(13ページ(9)参照)

●コードは引っ張らないで ください。

## ピザ生地の作りかた (二次発酵まで)



所要時間:53分

### 材料を用意する


ピザ生地 材料 (28cmのピザ2枚分) 水 ········· 240ml ドライイースト ………… 4.5g(付属スプーン中11/2) 薄力粉 …… 375g (予備発酵のいらないもの) バター ...... 23g

塩 ······· 8g(付属スプーン小2)


砂糖 -----10g(付属スプーン大11/2) スキムミルク……… 11g(付属スプーン大2)

- ●「ピザ生地」メニューではタイ マーは使えません。
- ●ピザのパリッとした食感を出 すため、薄力粉を使用してい ますが、生地がベトつき取り 扱いにくい場合は、強力粉で も作ることができます。

### *①~⑤*の手順は「食パンの作りかた」と同じ(10~12ページ参照)



●必ず「ピザ生地」メニューに 合わせてください。



(でき上がり) … でき上がると「でき上がり」が点灯してブザーが鳴ってお知 らせします。時間表示は 🕝 になります。



# 生地を取り出す (18ページで)参照)

取り出した生地は、室温等の条件により、多少ベタつくことがあります。 この場合には、薄力粉等で打ち粉をして、取り扱いやすくしてください。

# こんな表示が出たときは

## キーを押したら・・・

表 示	原 因	再セットのしかた
食パンおいそぎ 全粒粉パン 発酵まで ケーキ ジャム ビザ生地 うずい ――― こい	庫内が高温(38℃以上)に なっています。 (焼き上げ直後に再使用す) るときなどに起こります。	ふたを開けて庫内をさましてください。(30分~1時間) ただし、送風完了後の場合は 5~10分で再スタートできます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
食パンおいそぎ 全粒粉パン 時間 分後 全粒粉パン 発酵まで ケーギ・ジャム ビザ主地 うずい こい	庫内が低温(−5℃以下)に なっています。 (寒冷地域で起こることが) あります。	暖かい場所に移動して、しばらく待ってから(メーナ)キーを押して の表示がでないことを確認して再セットしてください。

### 使用中に・・・

表 示	原 因	再セットのしかた
意パンおいそぎ 全粒粉パン 発酵まで ケーキ ジャム ビザ生地 うずいこい	運転中に約30秒以上の停電があったときに起こります。 (初期表示と同じ表示になります。12ページ 5 参照)	新しい材料を入れ直し、最初からやり直してください。

## 使用直後、使用中に・・・

表示	こんなときは(対応)
食パンおいそぎ 全粒粉パン ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	お求めになった販売店にご相 談ください。
京バンおいそぎ 全粒形パン 発酵まで ケーキ ジャム ビザ生地 うずい ここい	

# お手入れ

### まず気をつけたいこと


●プラグを抜き、本体が冷めてからおこなってく ださい。



●食器用洗剤以外は使わないでください。







### ハネのはずしかた (パンの場合)

パンを取り出したらすぐはずしておいてください。

●八ネは回転軸にこびりついてはずれにくくなり ますので、はずれない場合は次のようにしては ずしてください。


焼き上がったパンを取り出したあと、すぐにパン ケースに水またはぬるま湯を入れて30分程度置 いてからはずしてください。

**/パンを取り出したまま放置しておくと、ハネ** 「がこびりついてはずしにくくなります。

それでもはずれない場合は、熱湯をたっぷり入れ て30分程度置いてからはずしてください。



すぐに・・・




水かぬるま湯を入れ 30分程度置く 必要以上は放置しな いでください。

底部は水の中につけないでください。 汚れはふきんなどでふきとってください。

### 本体・ふた


●固く絞ったふきんでふきとってください。



水の中につけたり、 水をかけたりしない でください。



ふたのはずしかた




ふたを約45 度開けて、 そのまま矢 印の方向に 引いてくだ さい。

排気口はゴミや ほこりがたまら ないよういつも きれいにしてく ださい。

### - 庫内のお手入れも忘れずに ~


●落ちたカスなどは早めに固く絞ったふき んでふきとってください。



取りはずしできます。お手入れ後は必ず取 り付けておいてください。

### パンケース

回転軸についたカスはシール部に 傷をつけないようスポンジで洗っ てください。



パンケースごと(特に底部)水に つけないでください。腐食したり 回転軸が回らなくなることがあり ます。パンケースは必ず水気をよ くふきとっておいてください。


#### ハネ

- ●八ネは無理に外さず、水につけて から外してください。
- ●スポンジなどで洗ってください。




欠にカスがつまったら、水にしばら くつけてから柔らかい歯ブラシなど で洗ってください。

お手入れした後は、水気をよくふき とってください。



●スポンジなどで 傷つけないよう に軽く洗ってく ださい。



# パンケース・ハネのフッ素加工について

- ■フッ素加工面を傷めないために
- ●金属製のへら、ナイフ、フォークなどの硬いものを入れないでくだ さい。(はがれの原因になります。)
- ●使用ごとにお手入れしてください。



お使いいただいているうちに、水分や蒸気の作用により多少色むらがあらわれることがあります。 使うときの便利さやパンの焼き上がりには影響ありませんので、そのままご使用ください。






●水気を切り、よく乾燥 させてから。



●ふたは必ず閉めて。

物をのせないで ください。



ゴムパッキンはなくさないよ う本体底部にもとどおり取り 付けておいてください。

# パン作りのQ&A

# 材料について

Q1	「ぶどうパン」で最初から干 しぶどうを入れないのは?	<b>A1</b> 最初から入れると干しぶどうがつぶれてしまいます。 干しぶどうの形をきれいに残すために途中で入れます。
Q2	食パンができる量はどのく らい?	<b>A2</b> 0.5~1.5斤までできます。粉の量が1.5斤以上になりますと、 焼き上がったパンがパンケースからあふれてしまいます。
Q3	スキムミルクのかわりに牛 乳を使ったら?	A3 牛乳を入れた分だけ水を減らしてください。牛乳を入れたきはタイマーは使用しないでください。牛乳が変質することがあります。
Q4	天然酵母は使えますか?	<b>A4</b> 天然酵母の使用はその質により、パン生地の発酵の度合いが不安定なため、一定時間にパンを作るホームベーカリーではパンのふくらみが悪くなる場合があり、おすすめできません。
Q5	国産小麦で作った小麦粉は 使えますか?	<b>A5</b> パン作りには、たんぱく質(グルテン)量の多い強力粉が適しています。国内産小麦で作った小麦粉は、グルテン量が少なめのものが多く、さらに収穫時期や銘柄によりグルテン量

# パンのでき上がりについて

が異なるため、パンのふくらみかたに差ができます。

※日清製粉「カメリヤ」をおすすめします。

	フロール
<b>Q6</b> パンの大きさ、形、味が作るたびに異なるのは?	A6 食パンの大きさ、形、味は、作るときの周囲温度、タイマー設定時間により異なります。また、材料の質や計量ちがいによってもパンの大きさ、形、味が変わってきます。
Q7 パンがふっくらとふくらまないのは?	<b>A7</b> イーストを入れ忘れたり、ハネをつけ忘れるとパンはできません。また、強力粉以外の小麦粉を使ったり、イーストの量が少なかったり、古いイーストや古い小麦粉を使ったりするとふくらみの足りないパンになってしまいます。
<b>Q8</b> パンの大きさや形が室温に よって変化するのは?	A8 夏期時の気温の高い時期は過発酵となり、しぼんだパンに、冬期時の気温の低い時期は、発酵不足となりつまったふくらみの悪いパンになる場合があります。
<b>Q9</b> パンのきめが粗いのは?	<b>A9</b> 市販の角形の食パンとはちがい、山形のイギリス食パンですから上方向に伸びて焼き上がりますので、きめが市販の角形の食パンより粗くなります。

Q10 パンに変なにおいがつくのは?	A10 イーストが多すぎたり、古い小麦粉やにおいのする水を使うとパンににおいがつくことがあるので、新しい材料、きれいな水をお使いください。 「食パンおいそぎ」のときはイースト量が多いので、多少イースト臭が強めになります。焼き上がり時のにおいもパンの成分によるもので異臭ではありません。
Q11 パンの中や頭に大きな穴が あくことがあるのは?	All 生地をねるときやガス抜きのときに空気を巻き込むためにできるもので、そのまま焼き上がったときに出ます。
Q12 パンの角に小麦粉がついて いるのは?	A12 パンケースの角に少し小麦粉が混ざらないで残ってしまうことがあるためです。パンについた小麦粉はナイフなどで取り除いてください。
Q13 焼色がこすぎたり、うすす ぎたりした場合は?	A13 (焼色)キーを押して好みの焼色に合わせてください。 (スター) キーを押した後でも「焼き」にはいる前であれば調節できます。

# タイマーについて

Q14 4時間20分(全粒粉パンは 4時間)〜13時間後までし かセットできないのは?	A14 パン作りには最低4時間10分(全粒粉パンは3時間50分)かかり、10分きざみに設定されているため、4時間20分(全粒粉パンは4時間)からになります。また、13時間を超えるタイマーセットは、生地が変質したり、パンのでき上がりが悪くなることがあるため、タイマーセットできません。
Q15 タイマーセットしてはいけないのは?	A15 ぶどうパンなど、ねりの途中で材料を入れるものや、卵や牛乳など、変質しやすい材料を使用するものは、タイマーセットはしないでください。
Q16「発酵まで」メニューでタイ マーセットできないのは?	A16 「発酵まで」メニューでは、生地までしか作りません。でき上がった生地は、すぐに次の調理をおこなわないと、発酵しすぎたり変質してしまいます。でき上がりのタイミングをはずしてしまわないように「発酵まで」メニューではタイマーセットできません。
Q17 タイマーセットしたとき、	A17 朝、焼き上げるために、夜中に運転を始めます。これは

はありません。

生地をねるときのモーター音や送風音ですので、異常で

夜中に音がするのは?

	その他
Q18 ハネがパンについてはずれたら?	A18 パンを切る前に、はしなどで取り出してください。ハネは 着脱式なので、パンについてはずれることがありますが、 異常ではありません。
Q19 パンの頭がふたの内側やガ ラス窓にあたるのは?	A19 ふくらみすぎです。ドライイーストや砂糖の量を少なめにして調整してください。
Q20 ぶどうパンで「食パンおい そぎ」メニューがつかえな いのは?	A20「食パンおいそぎ」メニューの場合は、発酵時間を短くしてありますので、混ぜ物の量や種類によってでき上がりが大きく異なるためです。
Q21「グルテン」って何?	A21 グルテンというのは、小麦粉に含まれるたんぱく質が、水を加えてねることで結合したものです。グルテンは、イーストが作り出す炭酸ガスを包み込んでふくれ、パンの組織を形成します。パン作りに使う強力粉は、このグルテンのもとであるたんぱく質を多く含んだ粉です。
Q22 市販の「パン作り」の本などに出ている材料配合で作れますか?	A22「食パン/マイルド食パン」や「食パンおいそぎ」、「全粒粉パン」などの全自動メニューでは、このホームベーカリーに適した分量なので、この分量を変えて作るとうまくできないことがあります。
Q23 ねり、発酵、冷却中に音が するのは?	A23 ねり、発酵、冷却時にはファンモーターが回転し、送風をおこないます。送風時には送風音がしますが、異常ではありません。

# 修理を依頼する前に

	現象	お調べいただくこと
本体の動	(ス <u>ク</u> )キーを押しても動かない。 ・	●プラグが抜けていませんか?  ●庫内が高温になっていませんか?  (をきい を表示している)  ●庫内が低温になっていませんか?  (お待ち たださい を表示している)
作	排気口やふたの周囲からわずか に煙が出る。(こげくさい。)	●ヒーターの上や庫内に材料がこぼれていませんか?

# こんなパンが焼けたときは

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	
パンの状態	お調べいただくこと
底面がべとついたり、側面が大きく へこんでいる。	●材料を正確に計量しましたか? ●でき上がり後、すぐにパンを取り出しましたか?
ふくらみすぎている。 パンの頭が焦げている。 ※標高の高い(1000mを超える) 地域では、ふくらみすぎることが あります。	<ul><li>●材料を正確に計量しましたか?</li><li>●小麦粉を多くしませんでしたか?</li><li>●ドライイーストの量を多くしていませんか?</li><li>●砂糖の量を多くしていませんか?</li></ul>
ふくらみが足りない。	●材料を正確に計量しましたか?  ●小麦粉の量を少なくしていませんか?  ●水の量を少なくしていませんか?  ●砂糖が少なすぎているか、または入れ忘れていませんか?  ●古い小麦粉や古いドライイーストを使っていませんか?  ●小麦粉は強力粉を使っていますか?  ●予備発酵が必要なイーストを使っていませんか?  ●イーストの量が少なすぎていませんか?  ●イーストの保存状態が悪くて発酵力が落ちていませんか?  ●室温が高すぎていませんか?
ふくらまない。	●ドライイーストを入れ忘れていませんか?
ふくらまず、粉のまま残っていると ころがある。	●粉が多すぎていませんか? ●水が少なすぎていませんか?
焼けていない。	<ul> <li>●ハネをセットすることを忘れていませんか?</li> <li>●プラグが抜けていませんか?</li> <li>●途中、停電していませんでしたか?</li> <li>(「食パン/マイルド食パン」メニューだけが表示されている。)</li> <li>●スタート後、(25) キーを押していませんか?</li> <li>●ふたは閉まっていましたか?</li> </ul>
きめが粗く水っぽい。	●水の量を多くしませんでしたか?
焼色が濃い。	<ul><li>●砂糖の量を多くしませんでしたか?</li><li>●焼色を「こい」にしていませんか?</li></ul>
形が悪い。	●材料を正確に計量しましたか? ●使用中の室温が高くありませんか?
切ったパンの表面がむしれてダンゴ 状になっている。	●パンをさましてから切りましたか?

# 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

#### ■保証書

保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」 などの記入をお確かめのうえ、販売店から受 け取っていただき内容をよくお読みの後大切 に保管してください。

- ●保証期間はお買い上げの日から1年です。
- ■修理を依頼されるときは「持込修理」 28~31ページに従って調べていただき、な お異常があるときは運転を中止し、お買い上 げの販売店に修理をご依頼ください。
  - ●保証期間中は 修理に際しましては保証書をご提示くださ い。保証書の規定に従って販売店が修理さ せていただきます。
  - ●保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望に より修理させていただきます。
- ■補修用性能部品の最低保有期間 当社はこのホームベーカリーの補修用性能部 品を製造打切後6年間保有しています。
  - ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維 持するために必要な部品です。

#### ■修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代です。

技術料

故障した製品を正常に修復するため の料金です。技術者の人件費、技術 教育費、測定機器等設備費、一般管 理費等が含まれています。


修理に使用した部品代金です。その 部品代 他修理に付帯する部材等を含む場合 もあります。

#### ■ご転居されるときは

ご転居によりお買い求めの販売店のアフター サービスを受けられなくなる場合は前もって 販売店にご相談ください。ご転居先での日立 の家電品取扱店を紹介させていただきます。

■ご不明な点や修理に関するご相談は 修理に関するご相談ならびにご不明な点はお 買い求めの販売店か別紙(黄色用紙)「ご相談 窓口一覧表」のご相談窓口にお問い合わせく ださい。

# 愛情点検



長年ご愛用のホームベーカリーの点検を!

### こんな症状はありませんか

- ●プラグやコードが異常に熱くなる。
- ●コードに傷がついていたり、ふれると通電したり しなかったりする。
- ●その他の異常・故障がある。

### ●ホームベーカリーの補修用性能部品の最低 保有期間は、製造打切後6年です。 お願い


故障や事故防止のため、スイッチを 切りコンセントからプラグを抜き販 売店にご連絡ください。

点検・修理についての費用など詳し いことは販売店にご相談ください。

### 株式会社 日立ホームテック 株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111

# 料理集



## 料理集もくじ

パン作りの前に	3,
材料について	3
食パン/マイルド食パンメニュー	
食パン	36
マイルド食パン	38
胚芽パン	38
にんじんパン	39
牛乳パン	39
卵パン	40
スイートパン	40
ぶどうパン	11

くるみパン ······42
あんずパン42
ミックスベジタブルパン43
全粒粉パンメニュー
全粒粉パン44
全粒粉のヨーグルトパン45
全粒粉のバナナパン45
発酵までメニュー
バターロール46
プチパン48
ブリオッシュ49

メロンパン	50
ドーナツ	51
クロワッサン	52
フランスパン	54
ケーキメニュー	
ケーキー スポンジケーキ	56
チョコレートスポンジケーキ …	57
ケーキ2 パウンドケーキ	58
フルーツケーキ	59
ジャムメニュー	
イチゴジャム	60

ブルーベリージャム60
あんずジャム60
夏みかんのマーマレード61
ピザ生地メニュー
ピザ生地62
チーズピザ63
ミックスピザ63

#### パン作りの前に

- ●材料は新鮮なものを選んで 新しいものほどおいしくパンが作れます。な かでも小麦粉やドライイーストは必ず製造年 月日を確かめ新鮮なものを買い求めましょう。
- ●イーストは粉の中央に 必ず予備発酵のいらないドライイーストを使ってください。パンケースに水、その他の材料を入れ、最後に粉の中央に水にふれないようにのせます。

#### 計量は正確に


☆本文中〈スプーン大〉〈スプーン中〉〈スプー ン小〉は付属のスプーンを指します。

☆本文中の〈カップ〉は付属の計量カップを指します。

### 食パンの粉の量について

パン生地の主材料は強力粉ですが、薄力粉、胚芽、全粒粉などを加えるときは、強力粉と合わせて全体量とします。

1.5斤の場合は375g 1 斤の場合は250g 0.5斤の場合は125g




#### 0.5斤を作るとき

この料理集には、0.5 斤を作るときの分量表はありませんが、0.5 斤分だけ作りたいときには

1斤分の材料を全て半分にしてお使いください。

### 食パンの切りかた

人肌くらいにさますと上手に切れます。パン切りナイフを前後に大きく動かすのが、きれいに切るコツです。



☆ヨコにするとラクに切れます。



☆タテに切るときは食パンの底の固い部分から パン切りナイフを入れると上手に切れます。

#### 材料について

#### ●小麦粉

グルテン含有量で強力粉、中力粉、薄力粉に分けられます。パン作りには強力粉が最適ですが、パンの種類に応じて強力粉と薄力粉を混ぜることもあります。一般的に中力粉はめん類、薄力粉はお菓子作りに使われます。 ※小麦粉は高温、多湿を嫌います。保存は風通しのよい場所を。

#### ●イースト

生イースト、ドライイースト、予備発酵不要のドライイーストの3タイプがあります。この中でホームベーカリーには、必ず予備発酵不要のドライイーストを使ってください。

※イーストは新しいものほど発酵が活発です。 残ったものは密封して冷蔵庫や冷凍庫に入れて保存し、なるべく早く使いき りましょう。

#### ●油脂

バターやショートニングが代表的です。油脂はパンが固くなるのを防ぎ、 やわらかく、ツヤのあるパンに仕上 げます。

#### ●塩

生地のグルテンを安定させ、引きしめます。また、発酵しすぎを押さえる役目もします。

#### ●砂糖

イースト発酵を助けるばかりでなく、パンの 色や風味をよくし、固くなるのを防ぐ役割も あります。

#### ●水

パンの生命、グルテンを形成するための小麦粉につぐ、主材料です。水はパンのできばえを大きく左右しますから、正確にはかりましょう。


#### ●乳製品

スキムミルク、牛乳などの乳製品はパンの光 沢、風味をよくします。

#### ●卵

パンの味や香りをひときわ高めるうえ、やわらかく仕上げてくれます。





プーンと焼きたてのいい香り

# 食パン

### 「食パンおいそぎ」で焼く場合

- ★ドライイーストは材料表の「食パンおいそぎ」の分量にしてください。
- ★ (ごューキーで「食パンおいそぎ」に合わせてから (\*\*) キーを押します。


室温が高いとき(約28℃以上)は、粉を 25g増やしてください。


1.5斤 → 400g

1斤→275g となります。


		T	
材	料	1.5斤	1斤
	水	270m1	180ml
強	力 粉	375g	250g
塩		スプーン小1½ (6g)	スプーン小1 (4g)
砂	糖	スプーン大3 (21g)	スプーン大2 (14g)
バ・	タ ー	23g	15g
スキムミルク		スプーン大1½ (7.5g)	スプーン大1 (5g)
ドライ	食パン	スプーン中1½ (4.5g)	スプーン中1 (3g)
イースト 	食パン おいそぎ	スプーン中3 (9g)	スプーン中? (6g)

### ■作りかた■






最初に水を入れ、次にその他の材料を入れ、 最後にイーストを中央に入れます。



**3** 

パンケースを本体にセットしてふたを閉め、 (\*\*)キーを押します。



ブザーが鳴ったらパンケースごととり出し、ハンドルをおさえ逆さに振ってパンを出します。

#### おいしく食べるには…

- ●人肌くらいにさめたときが、ちょうど食べごろ。 中の水分が適当に逃げ、全体がしつとりとおいし くなります。
- ●おいしさを保つにはビニール袋に入れたり、ラップで包んで冷蔵庫へ。食べたいときにトーストにすれば、ふつくらパンがもどります。長く保存したいなら、冷凍庫にどうぞ。


# 食パン/マイルド食パン メニュー

作りかたは食パン(37ページ)と同じです。

#### ソフトな食感が魅力

# マイルド食パン

	1.5斤	
	70ml	
乳	150ml	
粉	75g	
粉	300g	
	スプーン小1½ (6g)	
糖	スプーン大3 (21g)	
ン	23g	
卵 中1個		
١٨.	スプーン中1 (3g)	
	乳粉粉	




※このパンは焼色の選定を「うすい」に合せてください。

※このパンは室温や材料の条件により、出来上がりが異なることがあります。

#### 毎日食べたい健康バン

## 胚芽パン

<b>***</b>	
1.5斤	1斤
270ml	180mI
330g	220g
45g	30g
スプーン小1½ (6g)	スプーン小1 (4g)
スプーン大3 (21g)	スプーン大2 (14g)
23g	15g
スプーン大1½ (7.5g)	スプーン大 1 (5g)
スプーン中1½ (4.5g)	スプーン中 1 (3g)
	270ml 330g 45g スプーン小1½ (6g) スプーン大3 (21g) 23g スプーン大1½ (7.5g) スプーン中1½



※このパンは食パンに比べ、パンの焼色がやや濃くなります。


### 小麦胚芽に ついて

胚芽には高温と低温で焙煎したものがありますが、パン作りには高温焙煎のものをお使いください。低温焙煎ではパンがよくふくらみません。もし低温のものしか手に入らないときは、約160°Cに熱したフライパンで少しこげ色がつくまで煎り(約10分)、よくさましてからご使用ください。

#### 野菜が苦手な人もおいしく

# にんじんパン

材	料	1.5斤	1斤		
水		225m1	150ml		
強力	粉	375g	250g		
に んし (すりおる		60g	40g		
塩		スプーン小1½ (6g)	スプーン小 l (4g)		
砂	糖	スプーン大3 (21g)	スプーン大2 (14g)		
バ タ	_	. 23g	15g		
スキムミ	ルク	スプーン大1½ (7.5g)	スプーン大 l (5g)		
ドライイー	-スト	スプーン中1½ (4.5g)	スプーン中1 (3g)		
※このパンけ合パンに比べ、パンの懐色がわや漕く					




※このパンは食パンに比べ、パンの焼色がやや濃くなります。

#### やさしい味がみんな大好き

# 牛乳パン

材		料	1.5斤	1斤
	水		135ml	90ml
牛		乳	135ml	90ml
強	カ	粉	375g	· 250g
	塩		スプーン小1½ (6g)	スプーン小 1 (4g)
砂		糖	スプーン大3 (21g)	スプーン大2 (14g)
バ	タ	_	23g	15g
ドライ	(1-	-スト	スプーン中1½ (4.5g)	スプーン中1 (3g)



### 利用しましょう 自然の恵み

ほうれん草やかぼちゃはゆでたり、つぶしたり、オレンジやレモンもジュースにして加えれば色もきれいに、何より自然の風味が楽しめます。また、コーンミールやオートミールなど穀類もぜひどうぞ。ビタミンやミネラルが豊富なので体にとてもヘルシーです。


# 食パン/マイルド食パン メニュー

作りかたは食パン(37ページ)と同じです。

#### ソフトな味が魅力

# 卵パン

		J		
đ	料	1.5斤	1斤	
	乳	170ml	110ml	
卵		中1½個	中1個	
力	粉	375g	250g	
塩		スプーン小1½ (6g)	スプーン小1 (4g)	
····	糖	スプーン大4½ (32g)	スプーン大3 (21g)	
タ		45g	30g	
イイ-	-スト	スプーン中1½ (4.5g)	スプーン中1 (3g)	
	卵力塩タ	乳 卵 力 粉 塩 糖	対 料     1.5斤       乳     170ml       卵     中1½個       力 粉     375g       塩     スプーン小1½ (6g)       水     スプーン大4½ (32g)       タ ー     45g       イイースト     スプーン中1½	




※このパンは食パンに比べ、パンの焼色がやや濃くなります。

#### ふつくらあまーい

# スイートパン

木	<b>7</b>	料	1.5斤	1斤
#		乳	200ml	140mI
	卵		中1個	中½個
強	カ	粉	375g	250g
	塩		スプーン小1½ (6g)	スプーン小 l (4g)
砂		糖	スプーン大9 (63g)	スプーン大6 (42g)
バ	タ	-	23g	15g
ドラ	<b>イイ</b> -	スト	スプーン中1½ (4.5g)	スプーン中1 (3g)




※このパンは食パンに比べ、パンの焼色がやや濃くなります。

#### 甘ずつぱさが人気です

# ぶどうパン

1.5斤	1斤				
270ml	180ml				
375g	250g				
スプーン小1½ (6g)	スプーン小l (4g)				
スプーン大3 (21g)	スプーン大2 (14g)				
23g	15g				
スプーン大1½ (8g)	スプーン大1 (5g)				
スプーン中1½ (4.5g)	スプーン中I (3g)				
90g	60g				
	270ml 375g スプーン小1½ (6g) スプーン大3 (21g) 23g スプーン大1½ (8g) スプーン中1½ (4.5g)				



### 作りかた


1 ハネをセットしたパンケースに干しぶ どう(または他のまぜもの)以外の材 料を入れます。




**2** パンケースを本体にセットしてふたを 閉め (学) キーを押します。



**3** ねりの途中でブザーが鳴ったら(スタートから約25分後)、干しぶどうを入れます。



**4** でき上がりのブザーが鳴ったらパンケースを取り出し、ハンドルをおさえ、 逆さに振ってパンを取り出します。



# 食パン/マイルド食パン


# メニュー

作りかたはぶどうパン(41ページ)と同じです。

#### 香ばしさが口に広がる

# くるみパン

权	†	料	1.5斤	1斤
	水		270ml	180ml
強	カ	粉	375g	250g
	塩		スプーン小1½ (6g)	スプーン小 l (4g)
砂		糖	スプーン大3 (21g)	スプーン大2 (14g)
バ	タ		23g	15g
スキ	ムミ	ルク	スプーン大1½ (7.5g)	スプーン大 1 (5g)
ドラ	<b>イイ</b> —	スト	スプーン中1½ (4.5g)	スプーン中1 (3g)
(小 <sup>c</sup>	る さく砕	み(く)	75g	50g
· / 7	7 /-	141.10	ハの冷中でゴザ	が順ーナーころもこ




※くるみは、後ねりの途中でブザーが鳴ったら入れてください。

### ビタミンが豊富

# あんずパン

材	<b>†</b> ;	料	1.5斤	1斤
	水		270ml	180ml
強	カ	粉	375g	250g
	塩		スプーン小1½ (6g)	スプーン小l (4g)
砂		糖	スプーン大3 (21g)	スプーン大2 (14g)
バ	タ	_	23g	15g
スキ	ムミ	ルク	スプーン大1½ (7.5g)	スプーン大1 (5g)
ドラ	イイー		スプーン中1½ (4.5g)	スプーン中1 (3g)
あ (小)	ん さく切	ず  る)	75g	50g
ツキノボは、炎わりの冷中でブザーが鳴ったころか:				




※あんずは、後ねりの途中でブザーが鳴ったら入れてください。

#### 切り口がきれい

## ミックスベジタブルパン

材 料		村	1.5斤	1斤
	水		270ml	180ml
強	カ	粉	375g	250g
	塩		スプーン小1½ (6g)	スプーン小 l (4g)
砂		糖	スプーン大3 (21g)	スプーン大2 (14g)
バ	タ	_	23g	15g
スキ	ムミ	ルク	スプーン大1½ (7.5g)	スプーン大 1 (5g)
ドラ	イイー	スト	スプーン中1½ (4.5g)	スプーン中1 (3g)
	スペジ し水気を		75g	50g




※ミックスベジタブルは十分水気を切らないときめが粗く、水っぽくなります。

※ミックスベジタブルは、後ねりの途中でブザーが鳴ったら入れてください。

### 材料をかえて

色のきれいなチェリー、アンゼリカを加えたり、オレンジピールをミックスすれば香りのよいパンになります。またライ麦(粒)を加えて素朴なおいしさを味わうのもいいですし、アーモンド、カシューナッツ(砕くカスライスにして)を入れて香ばしく焼きあげるなど、加える材料をいろいろかえておいしさのバラエティー、もつと広げてください。

全粒粉パンメニュー



素朴でヘルシー

# 全粒粉パン

材料	1.5斤	厅
水	300ml	200ml
全粒粉	300g	200g
強力粉	100g	65g
塩	スプーン小1½ (6g)	スプーン小 l (4g)
バター	23g	15g
黒ミツまたは ハ チ ミ ツ	スプーン大2 (38g)	スプーン大1½ (28g)
ドライイースト	スプーン中2 (6g)	スプーン中1½ (4.5g)

### 作りかた

1 ハネをセットしたパンケースに材料を入れます。

※必ず水と黒ミツを入れてから、ドライイースト以外の材料を入れ、最後にドライイーストを中央部にのせてください。

2 パンケースを本体にセットしてふたを閉め、(ニー)キーで全粒粉パンを選びます。 キーを押してスタートします。




**3** でき上がりのブザーが鳴ったらパンケースを取り出してハンドルをおさえ逆さに振ってパンを取り出します。

作りかたは全粒粉パン(44ページ)と同じです。

### カルシウムがたっぷり

# 全粒粉のヨーグルトパン

,,,			
材 料	1.5斤	1斤	
水	210ml	140ml	
全 粒 粉	260g	175g	
強 力 粉	130g	85g	
塩	スプーン小1½ (6g)	スプーン小 l (4g)	
黒ミツまたは ハ チ ミ ツ	スプーン大2 (38g)	スプーン大1½ (28g)	
バター	23g	15g	
ヨーグルト	130g	85g	
ドライイースト	スプーン中2 (6g)	スプーン中1½ (4.5g)	
※早切にかと思ういとコーガルとなるカアノださい			




- ※最初に水と黒ミツとヨーグルトを入れてください。
- ※このパンは食パンに比べ、パンの焼色がやや濃くなります。
- ※このパンは食パンに比べ、パンの高さがやや小さくなります。

#### 美容と健康に

# 全粒粉のバナナパン

权	k t	E)	1.5斤	1斤
水			250ml	165ml
全	粒	粉	420g	280g
	塩		スプーン小1½ (6g)	スプーン小 l (4g)
	ツま)チ ミ		スプーン大3 <u>(</u> 57g)	スプーン大2 (38g)
バ	タ		23g	15g
ドラ	イイー	スト	スプーン中2 (6g)	スプーン中1½ (4.5g)
バ (小a	ナ さく切	ナ (る)	75g	50g

- ※最初にバナナと水と黒ミツを入れてください。
- ※このパンは食パンに比べ、パンの焼色がやや濃くなります。
- ※このパンは食パンに比べ、パンの高さがやや小さくなります。






手作りは風味が違います

# バターロール


#### ●材料 (12個分)

水 ······ì30ml
卵中½個
強力粉 ·······250g
塩スプーン小1=4g
砂糖スフーン大4=28g
バター50g
スキムミルクスプーン大2=10g
ドライイーストスプーン中1=3g
ドリール用 くさき卵

## ■作りかた■



パンケースにハネをセットし ます。




最初に水と卵を入れ、次にその他の材料を入れ、最後にイ ーストを中央に入れます。




**E** 


パンケースを本体にセットしてふたを閉め、(ニュー)キーで「発酵まで」に合わせ、(\*\*)キーを押します。




ブザーが鳴ったら生地を粉を 振ったこね板に取り出し、手 で平均に押してガス抜きをし ます。




生地をスケッパー(または包 丁)で12等分し、それぞれを 丸めます。



固く絞ったぬれぶきんをかけ、 約20分休ませます。



転がして円すい形にしてめん 棒で細長い三角形にのばし、広 い方から反対側を引っぱりな がら巻きます。



油をぬったオーブン皿に巻き終わりを下にして並べ、霧を吹き、オーブンの発酵温度に合わせて30~40分発酵させます。



ドリールをぬり、約1800に予 熱したオーブンで10~15分焼 きます。


がいっぱい。 発酵終了のブザーが鳴ったら、お子様といっし たられなる。のばして、光いる

形はきれいでなくとも、手作りパンには楽しさ

よに丸めて、のばして、巻いて… オリジナルメニューに挑戦してください。

46

# 発酵まで メニュー



### 料理の味をひきたてる

# プチパン


#### ●材料(12個分)

水······180ml
強力粉250g
塩 ······スプーン小 1 = 4g
砂糖スプーン大2=14g
バター
スキムミルクスプーン大 l =5g
ドライイーストスプーン中1=3g
ドリール用 (とき卵
水

#### - 作りかた -

- ① 47ページの「バターロール」の作りかたを参
- 3 照してください。
- [4] ブザーが鳴ったら生地を取り出し、ガス抜き したあと12等分して丸め、固く絞ったぬれぶ きんをかけ約20分休ませます。
- [5] 薄く円形にのばして少し押さえつけるように して巻き、両端をとがらせます。
- [6] 油をぬったオーブン皿に並べ、表面にカミソリで浅く切りめを入れて霧を吹き、オーブンの発酵温度に合わせて30~40分発酵させます。
- プドリールをぬり、約180℃に予熱したオーブンで10~15分焼きます。





#### 味わいひときわリッチ

# ブリオッシュ


#### ●材料(ブリオッシュ型12~18個分)

水 ······80ml
卵黄中3個分
強力粉 ······250g
塩 ······スプーン小 l = 4g
砂糖スプーン大4=28g
バター90g
スキムミルクスプーン大2=10g
バニラエッセンス少々
ドライイーストスプーン中2=6g
ドリール用  とき卵½個水適量
トソール州   水 ···································

#### – 作りかた –

- ① 47ページの「バターロール」の作りかたを参 ③ 照してください。
- ② ブザーが鳴ったら生地を取り出してガス抜きしたあと、12~18等分して丸め、各々を¾と ¼の大小2つに分け、また丸めて固く絞ったぬれぶきんをかけ約20分休ませます。
- ⑤ 再び丸め直して油をぬった型にまず大きい方 を入れ、下図のようにまん中をくぼませ、この 上に小さい方を押しこむようにしてのせます。
- ⑥ オーブン皿に並べて霧を吹き、オーブンの発酵温度に合わせて30~40分発酵させます。
- ⑦ ドリールをぬり、約180℃に予熱したオーブンで10~15分焼きます。

・指に粉をつけてましたまします。





なつかしい日本の味

# メロンパン


#### ●材料(12個分)

バターロールの生地 (46ページ参照) トッピング

	薄力粉 ······200g
	ベーキングパウダースプーン中¾
	バター·····80g
	鄭中]個
	砂糖·····60g
	バニラエッセンス少々
グ	ラニュー糖か々

#### - 作りかた

- 1 バターロールの生地を作ります。(47ページ参照)
- 2 トッピングの生地を作ります。
  - (1)バターをクリーム状に練り、砂糖を加えて 白っぽくなるまで混ぜたら、とき卵を少し ずつ加えて混ぜ、バニラエッセンスを加え ます。
  - ②薄力粉とベーキングパウダーは合わせてふるい、(1)に3回くらいに分けてサックリと混ぜこみ、ひとまとめにしてラップで包み、冷蔵庫で約20分休ませます。
- ③ □のバターロールの生地ができ上がったら、 取り出してガス抜きしたあと、12等分して丸 め、固く絞ったぬれぶきんをかけ約20分休ま せます。
- 4 トッピング生地を12等分して丸め、直径10cm の円形にのばします。
- 5 回を図にかぶせて、丸く形をととのえたら、 スケッパーで格子模様をつけます。
- [6] 油をぬったオーブン皿に間隔をあけて並べ霧を吹き、オーブンの発酵温度に合わせて30~40分発酵させます。
- ⑦ グラニュー糖をふり、約180℃に予熱したオーブンで10~15分焼きます。



お好みの形で楽しむ

# ドーナツ

#### ●材料(16個分)

バターロールの生地(46ページ参照)

飾り用

「スイートチョコレート ピーナツバター(とかす) 刻みアーモンド ココナッツ シナモンシュガー ホイップクリームなど············各適量

揚げ油 …………適量

### - 作りかた -

- 1 材料をセットし、ブザーが鳴ったら生地を 取り出してガス抜きをしたあと丸め、固く 絞ったぬれぶきんをかけ約20分休ませま す。
- ② 好みの形を作ります。(下図参照)
- ③ 打ち粉を振ったオーブン皿に並べ、オーブンの発酵温度に合わせて30~40分発酵させます。
- ② 約170℃の油で裏返しながらこんがりと揚げ、好みの材料で飾りつけします。





バターたっぷり三日月形

# クロワッサン

#### ●材料 (12個分)


### ■作りかた■



バターロール (47ページ) と 同じ要領で材料をセットし、 キーで「一次発酵」に合わ せ、 キーを押します。



ブザーが鳴ったら生地をこね板に取り出し、手で平均に押してガス抜きし、丸めてボールに入れ、ラップをして冷蔵庫で約30分休ませます。




20×30mの長方形にのばし、 ½を残して、ちぎったバター を並べ(周囲 1 cmを残す)、残 した部分を折ってから反対側 を重ね三つ折りにします。




両端をしっかりおさえ、竹串 でふくらんだ部分を刺して生 地の中の空気を抜き、ラップ で包んで冷蔵庫で約1時間休ま せます。




再び長方形にのばして三つ折りにし再び冷蔵庫に15~20分入れます。これをあと2回くり返します。




日を20×45cmの長方形にのばし、 二等辺三角形になるように12 等分し、底辺の中心に約1cmの 切りめを入れます。



底辺から切りめを開くようにして、先端を引っぱりながら巻き、巻き終わりを下にし、両端を内側に曲げて三日月の形にします。



油をぬったオーブン皿に並べて霧を吹き、オーブンの発酵温度に合わせて30~50分発酵させます。



ドリールをぬり、約200℃に予 熱したオーブンで10~15分焼 きます。



パリッとした皮が格別

# フランスパン

#### ●材料

水 ······160ml
強力粉175g
薄力粉75g
塩スプーン小1=4g
ドライイーストスプーン中1½=4.5g
けしの実か々


### 作りかた




バターロール (47ページ) と 同じ要領で材料(けしの実を 除く)をセットし、(ニューキーで 「一次発酵」に合わせ、 一を押します。




ブザーが鳴ったら生地をこね 板に取り出し、手で平均に押 してガス抜きし、スケッパー で2等分し、そのひとつをさら に2等分します。




それぞれを丸め、固く絞った ぬれぶきんをかけ約20分休ま せます。



❸の大きな生地をだ円形にの ばし、手のひらでおさえるよ うにして巻きます。小さい生 地は丸く形をととのえます。



オーブン皿に打ち粉をふり、 とじ口を下にして並べ、霧を 吹いてオーブンの発酵温度に 合わせ30~40分発酵させます。



生地の表面にカミソリで深く 切りめを入れ、霧をたっぷり 吹きます。



けしの実をふりかけ、約210°C に予熱したオーブンで30~40 分焼きます。

※このパンは薄力粉を使用するため、室温などの条件により生地がベトつくことが あります。取り扱いにくい場合は薄力粉等により、打ち粉を十分にしてください。

### ここがポイント

- ●薄力粉を加えるパン生地(フランスパンなど)のガ ス抜きや形を作るときには、あまり強くこねたり、 のばしたりせずていねいに扱うようにしてくださ い。二次発酵での回復力が弱いので、一次発酵のと きにできた気泡を最後まで大切に保つためです。
- ●焼いている途中で2~3回霧を吹くと皮ガパリッと仕 上がります。
- ●焼いている途中で早目に焦げてきたときは、オーブ ンの温度を10~20℃下げてください。



ケーキの基本です

# スポンジケーキ

#### ●材料

薄力粉130g	
卵	
グラニュー糖105g	
バター30g	
ベーキングパウダー…スプーン小1(4g)	
バニラエッセンス少々	
ラム酒 ············ スプーン大2(30ml)	

#### 生地を作ります

- ① ボールに卵を割り入れてほぐ し、グラニュー糖を2~3回に 分けて加えながら、白っぽくも ったりするまで十分に泡立て ます。泡立てが不十分だとよく ふくらみません。
- ② ベーキングパウダーと合わせ てふるっておいた小麦粉を田 に加え、手早くサックリと混ぜ ます。
- ③ 湯煎で溶かしたバターとバニ ラエッセンス、ラム酒を入れ、 ねらないように手早く混ぜま す。

#### 作りかた

### 本体にセットします

- 4 本体からパンケースを取り出 し、八ネをはずしておきます。
- 50回の生地をパンケースに流し 入れ、本体にセットします。
- 6 (キュー)キーを押してメニューを 「ケーキ」に合わせスタートし ます。
- プ でき上がりのブザーが鳴った ら取り出して冷まし、好みにデ コレーションしてください。

### 大人も子供もみんな大好き

# チョコレートスポンジケーキ


#### ●材料

薄力粉	130g
卵	
グラニュー糖	
バター	
 ベーキングパウダー・	··スプーン小1(4g)
バニラエッセンス …	·····少々
ブランデー	
ココアス	プーン大1½(7.5g)

※作りかたはスポンジケーキと同じです。ちがうのは、 凹で粉をふるうとき、ココアもいっしょにふるいます。 ③でラム酒のかわりにブランデーを使います。



56



バターがたっぷり

# パウンドケーキ


作りかた

#### 生地を作ります

- 室温にもどしたバターをボールに入れ、泡立て器でかき混ぜてクリーム状にします。
- ② グラニュー糖の約% (110g) を2回に分けて口に加え、白っぽくなるまでよくすり混ぜます。
- 3 卵を卵黄と卵白に分け、卵黄だけを1個ずつでに加えさらにバニ ラエッセンスと牛乳を加えてそのつどよく混ぜ合わせます。
- ② 別のボールに卵白を入れてつのがピンと立つぐらいまで泡立て、残りのグラニュー糖(50g)を入れてさらに泡立て、つやのあるメレンゲを作ります。
- ⑤ 図のメレンゲの半量を図に加えてよく混ぜ合わせ、次にあらかじめベーキングパウダーと合わせてふるっておいた小麦粉を半量づつ2回に分けて加え、そのつど手早くさっくりと混ぜ合わせます。
- **⑤** ⑤に残りのメレンゲを加えて泡が消えないように手早くさっくりと混ぜます。

#### 本体にセットします

- **7**57ページの「スポンジケーキの作りかた」回~⑤参照。
- 图 (ニューキーを押してメニューをケーキに合わせ、(イー)キーを押して時間を 1:25 に合わせてスタートさせます。
- 9 でき上がりのブザーが鳴ったら取り出して冷まします。



ドライフルーツをちりばめて

# フルーツケーキ

- 作りかた

- レーズンは湯で洗い、ドレンドチェリーといっしょに刻んでラム酒(またはブランデー)をかけておきます。
- 2 58ページの「パウンドケーキの作りかた」 ①~③参照。
- ③ バターと卵黄を混ぜ合わせた中に、①のフルーツを入れ、よく混ぜます。まぜかたが足りないと、フルーツが下に沈みやすくなります。
- 4 58ページの「パウンドケーキの作りかた」 国~回参照。

#### 材 料

パウンドケーキの材料(58ページ) ラム酒(またはブランデー)…50ml レーズン………30g ドレンドチェリー(赤)……25g 〃 (黄)……25g

フルーツはお好みにより、オレンジピー ルやプルーン、ナッツなどご自由にアレ ンジしてください。

59

薄力粉 ………195g

卵 ……L玉 3個

グラニュー糖 …………160g

●材料

58



ジャムの定番

# イチゴジャム ブルーベリージャム あんずジャム

#### ●材料

イチゴ	
グラニュー糖	
レモン汁スプー	ン大1

#### - 作りかた ―

- ① 本体からパンケースを取り出 ① 本体からパンケースを取り出 準備 干しあんずはぬるま湯に し、ハネをセットします。
- ② イチゴはうすい塩水で洗って ② ブルーベリーはうすい塩水で ① 本体からパンケースを取り出 ヘタを取り、½~¼程度に切 ります。
- 3 パンケースに回のイチゴとグ ラニュー糖を入れて振り、よ く混ぜ合わせます。30分程お 4 ③のパンケースを本体にセッ いてイチゴの果汁でグラニュ 一糖がよく溶けたら、レモン 汁を加えます。
- 4 ③のパンケースを本体にセッ 5 ブザーが鳴ってでき上がった トし、ふたをしてメニューを 「ジャム」に合わせ、スタート します。
- 5 ブザーが鳴ってでき上がった ら、ガラスまたはせとものな どの容器に移します。

きれいな色の

#### ●材料

ブルーベリー	·····250£
グラニュー糖・	·····70e

#### --------- 作りかた -

- し、ハネをセットします。
- 洗っておきます。
- ③ パンケースに②のブルーベリ ② ぬるま湯にもどしたあんずを ーとグラニュー糖を入れて振 り混ぜ30分程おきます。
- トし、ふたをしてメニューを 4 ③のパンケースを本体にセッ 「ジャム」に合わせ、スタート します。
- ら、ガラスまたはせとものな 5 ブザーが鳴ってでき上がった どの容器に移します。

#### 甘ずつばい

#### ●材料

干しあんず …	270g
グラニュー糖	105g

#### — 作りかた・

- 浸して一晩おきます。
- し、ハネをセットします。
- ½~¼程度に切ります。
- 3 パンケースに回のあんずとグ ラニュー糖を入れます。
- トし、ふたをしてメニューを 「ジャム」に合わせ、スタート します。
- ら、ガラスまたはせとものな どの容器に移します。

#### 手作りでなくては味わえない

# 夏みかんのママレート




#### ●材料

夏みかん	······300g(約2個)
グラニュー糖…	180g
水	·····120m1
レモン汁	スプーン大2

#### 作りかた

- 「日本体からパンケースを取り出し、ハネをセッ トします。
- 2 夏みかんは外側をタワシでこすってよく洗 い、皮をむきます。
- 3 皮はせん切りにして水にさらし、よくもんで アクを出して水をかえ、水がにごらなくなる までよくアク抜きし、きつく絞って水気を切 っておきます。
- 4 実は袋と種を取り除いておきます。

- 5 ボールに回と回を入れ、実をにぎりつぶすよ うにもみ合わせて皮と果汁をなじませ30分程 おいておきます。
- 6 パンケースに回と水を入れて本体にセット し、ふたをして、メニューを「ジャム」に合わ せスタートします。
- ☑ スタート後15分程でハネが回転し始めたらグ ラニュー糖を入れます。
- **圏** ブザーが鳴ってでき上がったら、ガラスまた はせとものなどの容器に移し、冷蔵庫でよく 冷やします。



夏みかんは新鮮なものほどペクチンが豊富に含まれています。 ペクチンはジャムを固める成分です。皮の白い部分に多く含まれています。

白い部分は取り除かずに使いましょう。

固まりにくいときは市販の粉末のペクチン(スプーン中1)を加えてください。



手作りはひと味ちがう

# ピザ生地(ビッグサイズ)


#### ●材料 (28cmのピザ2枚分(1.5斤分))

水240m
薄力粉375
塩スプーン小2(8g
砂糖スプーン大1½(10g
バター238
スキムミルクスプーン大2(llg
ドライイーフト …フプーン曲1% (45g

### - 作りかた -

- 材料をパンケースに入れて、本体にセットし、(==-)キー で「ピザ生地」に合わせてスタートします。
- 2 ブザーが鳴ったら生地を取り出してガス抜きします。
- 3 生地を丸めてボールに入れ、オーブンの発酵温度で約 20分三次発酵させます。
- 4 ③の生地を取り出して2等分して丸め、円形にのばして オーブン皿の上に置き、フォークで数カ所穴を開けま

※好みの材料をトッピングして焼いてください。



プレーンな材料で

# チーズピザ(ビッグサイズ)

トッピングはお好みで

## ミックスピザ (ビッグサイズ)

#### ●材料 (28cmのピザ2枚分(1.5斤分))

ピザソース3/4カップ	
モザレラチーズ3½カップ	
パルメザンチーズ34カップ	
オリーブ油スプーン大1½	

- 従ってピザ生地を作ります。
- スをぬり、モザレラチーズとパルメ ザンチーズを散らします。
- 3 180℃のオーブンで15~20分焼きま す。

#### ●材料 (28cmのビザ2枚分(1.5斤分))

ピザソース3/2カップ	玉ねぎ(薄切り)1個
モザレラチーズ …3½カップ	ピーマン(薄切り)3個
オリーブ油スプーン大1½	サラミソーセージ90g
マッシュルーム4個	

- 1 62ページ「ピザ生地の作りかた」に 1 62ページ「ピザ生地の作りかた」に従ってピザ生地を作りま
- ② ピザ生地にオリーブ油とピザソー ② ピザ生地にオリーブ油とピザソースをぬり、材料をのせ、モ ザレラチーズを散らします。
  - [3] 180°Cのオーブンで20~25分焼きます。